

4G 版 G330-D 機房 漁塢 斷電 多功能型自動撥號機

1. 依優先順序將 5 組電話號碼儲存至手機之 SIM 卡內聯絡人(行動裝置)記憶 1 到 5(不是手機的聯絡人)。

(可以設定 5 組都相同之號碼) 電話簿名字一定要設~可以設定任何數字如 1,2,3, **(SIM卡請用大卡)**

主機斷電自動偵測,斷電時會發預設的第一組號碼,發出簡訊,內容"主機斷電中請派員處理"且可打電話撥出 5 組號碼,通知人員處理

主機可外接 4 個觸發點,觸發超過 1 秒立即自動打電話通知負責人員

第一組觸發點: 超過 1 秒立即撥出預設的 5 組號碼,(如果持續觸發住, 會撥完 5 組號碼在重覆撥出)

第二組觸發點: 超過 1 秒立即撥出預設的 5 組號碼,(如果持續觸發住, 只會撥一次直到有放開在觸發才在撥號)

第三組觸發點: 會對預設的第一組號碼,發出簡訊,內容"外部接點警報中請派人處理" 且可打電話撥出 5 組號碼

第四組觸發點: 會對預設的第 1~5 組號碼,發出簡訊,內容"外部接點警報中請派人處理" 且可打電話撥出 5 組號碼



2. 請先將 SIM 卡座的塑膠保護片抽出,在插入 SIM 卡,銅箔面朝下,缺角朝主機(要拔出 SIM 卡只需將卡片內推會自動彈出) 送電後請切記須等 3 分鐘後才可測試防盜功能

乾接點觸發方式 **+12V COM** 點 IN1~IN4 任一點短路 超過 2 秒 立即撥出電話

電壓觸發方式: GND 與設備端 GND 共地 並接, IN1~IN4 輸入 12V~24V 超過 2 秒 立即撥出電話

3. 長滅一閃或黃燈不閃常亮,表示 SIM 卡不正常(可能有設密碼,或天線沒接),常亮一閃或快閃為收訊正常

PS: 要插入或拔出 SIM 卡,請務必先關閉電源以及 備用 鋰電池,在插入或拔出 SIM 卡請特別注意. 天線不能被鐵殼包住, 需外露,不然會收訊不良,,,請特別注意,鋰電池如果過放到沒電,請先充電半天後,再重新 插拔鋰電跟電源變壓讓

它重開機