


4~8 區語音自動報警機操作說明

請先將發報機 送電,等待一分鐘後.

請開啟手機或筆電的 WIFI 搜尋 Line_AP_XXX(xxx 為數字)

第一次搜尋會比較久,如搜尋不到,請關掉 WIFI 再重開,或按重新搜尋.



可直接由手機的網頁(192.168.4.1)編輯 要發送的手機號碼跟訊息內容.

← → ↻ 🏠 ⚠ 不安全 http://192.168.4.1/edit

📱 應用程式 📄 | 🗨 LINE Chat 📘 Facebook 🛒 淘宝网 📢 [取件通知] 呼叫快... 📺 YouTube 📍 台北官

電話編輯 **4G_VOLTE 語音自動報警機**

電話-1	0912635111
電話-2	0912635222
電話-3	0912635333
電話-4	0912635444
電話-5	0912635555
電話-6	0912635666
電話-7	0912635777
電話-8	0912635888

接點1觸發要撥打的電話

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

接點2觸發要撥打的電話

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

接點3觸發要撥打的電話

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

接點4觸發要撥打的電話

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

接點5觸發要撥打的電話

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

接點6觸發要撥打的電話

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

接點7觸發要撥打的電話

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

接點8觸發要撥打的電話

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

可經由手機WIFI 連線,設定要撥出

可設定每組警報觸發,要撥出的號碼

[上傳資料](#) [讀取資料](#) [查看紀錄](#)

語音檔輸入操作說明

請至下列其中任一網址,輸入文字來產生語音 MP3 檔.

<https://ondoku3.com/zh-hant/>

https://luvoice.com/zh_tw#google_vignette

https://ttsmaker.com/#google_vignette

<https://recloud.com/tw/text-to-speech-online-start?v=singleInput>

請將轉換後下載的 MP3 語音檔案,修改名稱

如 00001.mp3 表示第一組觸發,會發送的語音.


如 00002.mp3 表示第二組觸發,會發送的語音.

修改完成後,,主機插入 USB 線跟電源,,,等一下 PC 會自動彈出多一個 USB 磁碟機.

將編輯好的 MP3 語音檔,複製到 USB 磁碟機內.拔掉 USB 線.

要測試請接上外接天線,插入 SIM 卡,再送電等 2 分鐘後(此時黃燈閃).

黃燈如果恆亮,,表示 SIM 卡不正常.



本產品需要一張 SIM 卡

電源: DC12V (有附贈變壓器 AC110~220V)

電流: 待機 100mA 動作時最大 500mA

產品內容: 主機 ~變壓器 天線 軟體下載網址 (包含安裝工具、使用手冊)