

# 4G LTE 版 G330-ZD 魚塢 機房 斷電 防盜 通報器

1. 依優先順序將 5 組電話號碼儲存至手機之 SIM 卡內聯絡人記憶 1 到 5(不是手機的聯絡人,是 SIM 卡連絡人(行動裝置))。(可以設定 5 組都相同之號碼) 電話簿名字一定要設~可以隨便設定任何數字,如 1,2,3,4,5 (不要用中文,會造成電話撥不出去)
2. 請先插入鋰電池,再插入 USB 線
3. 送電後請切記須等 1 分鐘後才可測試斷電自動通報功能,市電斷電時 紅色 LED 會亮起.

主機斷電自動偵測,斷電時會發預設的第一組號碼,發出簡訊,內容"主機斷電中請派員處理" 且可打電話撥出 5 組號碼,通知人員處理

4. 黃色 LED 燈有閃表示手機模組功能正常,如黃燈恆亮表示 SIM 卡有問題(SIM 卡不能有密碼保護).
5. 主機放置時請將有蓋子的朝下(鋰電池在下方),這樣內建的天線 收訊會比較好.
6. 蓋上 主機小蓋子 請注意 卡榫 有一個比較長的,要對準主機 上蓋 比較長的 溝條

**PS: 要插入或拔出 SIM 卡,請務必先關閉電源以及 備用 鋰電池,在插入或拔出 SIM 卡請**

**特別注意. 主機不能被鐵殼包住 , 需外露,不然會收訊不良,,,**

**請特別注意,鋰電池(有保護裝置)如果過放到沒電,請先充電半天後,再重新 插拔鋰電跟電源變壓器,讓它**

**重開機**



www.temai.com.tw

此圖片為正常放置 狀態 (小蓋子在底部)